



BLUMENT
accessories beyond belief

Gracias por comprar productos Blument, fabricados y diseñados con los más altos estándares de calidad. Es nuestro deseo satisfacer por completo sus expectativas y necesidades, por eso este manual proporciona la información necesaria para descubrir y utilizar al máximo cada una de las funciones de su producto Blument.

Este mando está diseñado para la consola PlayStation 2 y es compatible con todos los videojuegos de PS y PS2. La función de doble vibración le ofrece una experiencia más realista e interesante.

Introducción

Características

- Compatible con las siguientes versiones de consolas: EE. UU., Japón y Europa.
- Función de doble vibración mediante dos motores integrados.
- Dos modos operativos: digital y analógico.
- Pad de control direccional: ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA y cuatro diagonales.
- 8 botones analógicos: círculo, cruz, cuadrado, triángulo, L1, R1, L2 y R2.
- 4 botones digitales: Start, Select, L3 y R3.
- Función Turbo.
- Función Slow (lento).

Disposición de botones:



Conexión e instalación

Primero, enchufe el dispositivo en un puerto disponible de su consola PS2.

Encienda su consola PS2.

Ya puede empezar a jugar.

Descripción de funciones

1) Función Turbo

- Los botones de acción pueden configurarse con la función Turbo. Los botones de acción son: X, O, □, △, L1, L2, R1 y R2.
- Para que un botón determinado cambie al modo Turbo, presione el botón TURBO y luego el botón de acción.
- Vuelva a presionar el botón TURBO y el botón de acción para activar el modo automático.
- Presione TURBO y el botón de acción por 3. vez para desactivar la función Turbo de ese botón.
- Para desactivar la función Turbo mediante el uso del botón CLEAR en la parte posterior de la unidad, mantenga presionado el botón deseado y luego presione el botón CLEAR.

Nota: Los dos procedimientos de desactivación producen el mismo resultado.

Velocidad del modo Turbo (no se almacena en memoria).

Mantenga presionado el botón START y presione el botón TURBO para alternar entre los 4 niveles de velocidad disponibles.

2) Función Slow (lento)

Presione el botón SLOW para activar el modo Slow, y vuelva a presionarlo para desactivar este modo.

3) Interruptor de modo analógico

1) Modo DIGITAL (LED ANALOG apagado) ↔ Modo ANALÓGICO (LED ANALOG encendido).

2) En algunos juegos de PS2, el modo Analógico no podrá desactivarse en ningún momento; el indicador LED "ANALOG" mostrará el modo actual.

