



BLUMENT
accessories beyond belief

Gracias por comprar productos Blument, fabricados y diseñados con los más altos estándares de calidad. Es nuestro deseo satisfacer por completo sus expectativas y necesidades, por eso este manual proporciona la información necesaria para descubrir y utilizar al máximo cada una de las funciones de su producto Blument.

1. Requerimientos de sistema

- CPU Pentium a 75 MHz o más
- Puerto USB
- Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista/7
- DirectX 7.0 o superior
- Memoria EMS de 16 MB o más

2. Descripción de funciones:

1) 2 ejes, botones direccionales y 10 botones de acción:

Pad de control octodireccional: arriba, abajo, izquierda, derecha y 4 diagonales a 45°.

Botones de acción: 10 botones configurables desde el software del juego.

2) Funciones Turbo y Clear (desactivación)

La función Turbo puede configurarse en forma individual para los botones 1 a 10.

- Para activar la función Turbo, mantenga presionado el botón TURBO y presione el botón de acción deseado.
- Para desactivar la función Turbo, mantenga presionado el

botón CLEAR y presione el botón de acción correspondiente.

3. Instalación

1) Enchufe el cable del mando en un puerto USB de la PC.

2) Windows buscará los controladores del dispositivo en forma automática. Durante el proceso, es posible que el sistema le pida que introduzca el disco de instalación de Windows para finalizar.

3) Si utiliza Windows 98, los controladores se encuentran en los archivos de sistema de Win98.

4) Si no tiene a mano el disco de instalación de Win98, busque los controladores en el directorio de instalación del sistema operativo:

Si instaló Windows 98 en el disco C: de la PC, busque en las carpetas "C:\Windows\System32\Drivers" y "C:\Windows\System".

5) Si no se encuentran los controladores en Dispositivos de juego:

Es posible que la instalación de los controladores no se haya realizado correctamente en Windows. Seleccione Panel de control > Administrador de dispositivos y busque el controlador del mando (los controladores que presentan conflictos se identifican con el signo de exclamación "!"). Elimine este controlador y vuelva a conectar el mando a la PC. El sistema volverá a buscar los controladores.

